



Návod na klíčenku Sweex 1,5" (MM004v5)

[Odkaz](#)

Zapnutí a vypnutí

Klíčenku zapnete podržením tlačítka "Menu" na zadní straně po delší dobu než 3s. Stejně tak ji i vypnete.

Nahrání fotografií do klíčenky

Přes dodaný kabel propojíte klíčenku do PC, stisknete "Menu" a vyberete "USB Connect", zvolte YES, znovu tlačítkem "Menu"

Vyčkejte zhruba 15s. DPFMate se spustí automaticky, nebo si ho můžete pustit sami. Podívejte se pod "Tento Počítač" a poklepejte na novou jednotku. Nové snímky přidáte přes DPFMate explorer okno, vlevo nahoře, nebo prostým přetažením.

Nahrání obrázků na klíčenku

Přidáte je tlačítkem "Add"

Na klíčenku je poté uložíte klepnutím na tlačítko "Download"

Vymazání fotografií z klíčenky

Vyberte snímek a stisknete tlačítko "Delete" pro smazání jednoho snímku nebo "Ctrl+A" v okně snímku a pak "Delete" pro smazání všech snímků.

Odpojení klíčenky z PC

Ukončete aplikaci DPFMate, na počítači poklepejte na ikonku bezpečného odpojení usb hardware (vedle hodin), vyberte zařízení a odpojte. Vytáhněte kabel z klíčenky a chvíli vyčkejte. Klíčenka se odpojí.

Nabíjení

Klíčenka se nabíjí sama při spojení s PC.

Slide show

Slide show umožňuje automatické promítání nahraných snímků a obsahuje 15 různých automatických přechodů mezi snímky. Lze též vypnout.

Hodiny

Klíčenka podporuje samostatné zobrazení analogových i digitálních hodin.

Jaké obrázky lze nahrát?

Na klíčenku je možné uložit až **120 snímků** v rozlišení **128x128 pixelů**. Podporované formáty jsou **JPG/JPEG/BMP**. Kapacita klíčenky je **1MB**

MacOS?

Na klíčenku je přiložena i verze DPFMate pro MacOS, kterou si můžete nahrát. Tato aplikace nebyla námi testována.

axton
www.axton.cz

Děkujeme za zakoupení klíčenky a přejeeme pohodu při jejím používání

Váš Axton Team