

MM009 Digital Photo Frame 8"

Před instalací

Před tím, než začnete používat fotorámeček, je nutno učinit následující kroky:

1. Dodaný stolní držák zasuňte na zadní stranu rámečku.
2. Odloupněte ochrannou fólii obrazovky.
3. Teď již můžete fotorámeček připojit do napájecího adaptéru a začít jej používat.

Tlačítka

Fotorámeček obsahuje pět tlačítek, která jsou umístěna na horní straně rámu:



PLAY/PAUSE (přehrát/pozastavit) Tímto tlačítkem můžete pozastavit nebo pokračovat v přehrávání prezentace nebo přejít do režimu prezentace. Tlačítko přehrát/pozastavit aktivuje zvolenou možnost nabídky.

LEFT / RIGHT Tato tlačítka Vám umožní pohybovat se v nabídce doleva/doprava a v pozastavené prezentaci měnit obrazy.

EXIT (odejít) Toto tlačítko Vám umožní přejít v nabídce o úroveň výš, pokud je spuštěn režim prezentace, tlačítko odchodu vás přesune do režimu miniatur a z režimu miniatur zpět na zdrojovou obrazovku výběru.

SETUP (nastavení) Toto tlačítko není aktivní v režimu prezentace. Je-li prezentace pozastavena, zobrazí se režim fotografií. V režimu miniatur se zobrazí systémová nabídka.

Použití

Po vložení paměťové karty se automaticky spustí prezentace s obrázky, umístěnými na kartě. USB zařízení pracuje na stejném principu:



Výběr mezi paměťovou kartou nebo USB zařízením učiníte na zdrojové obrazovce výběru, na kterou přejdete dvojitým stiskem tlačítka „EXIT“ (odchod). Zde je také kalendář.

Popis tlačítek na dálkovém ovládní

1. Zapnout/Vypnout
2. Nastavení
3. Otočit
4. Zvětšit
5. Spustit automatické prohlížení obrázků (Slide show)

Technická specifikace produktu	
Plug and Play	✓
Dálkové ovládání	✓
Podporované formáty	JPG, JPEG
On Screen Display (OSD) jazyky	Anglicky, Holandsky, Francouzsky, Španělsky, Italsky, Řecky, Polsky, Rusky, Maďarsky, Portugalsky, Německy
Zobrazení	
Kontrast (typical)	500:1
Poměr	4:3
Rozlišení	800 x 600 pixels
Jas	350 cd/m ²
Úhlopříčka	8 "
Připojení	
USB port	✓
Váha & rozměry	
Rozměry Š x H x V	265 x 40 x 191 mm
Spotřeba energie	
Spotřeba	< 3.5 W
Požadavky na napájení	5 V DC, 1 A
Zdroj	100 ~ 240 V AC, 50 / 60 Hz
Barva	
Barva	Černá
Storage media	
Kompatibilní paměťové karty	SD, SDHC, MMC, MS, MS PRO, MS Duo, MS PRO Duo
Úprava obrázků / přehrávání	
Slide show	✓
Náhledy	✓

